



## Gruppen

Legen Sie am Treiber fest, welcher Gruppe die Leuchten zugewiesen werden sollen.

## Verbinden oder Trennen

Drücken und halten Sie die Pair-Taste, bis das rote Licht schnell zu blinken beginnt. Verbinden Sie die Leuchten mit dem Stromnetz, während Sie die Pair-Taste gedrückt halten. Wenn die Leuchte an das Stromnetz angeschlossen ist, lassen Sie die Pair-Taste los. Die Leuchten sind jetzt mit der Fernbedienung verbunden. Um die Verbinden zu trennen, wiederholen Sie diesen Punkt mit der Unpair-Taste.

## Gruppe auswählen

Die Einstellungen zum Auswählen einer Gruppe werden mit den Einstellungen des Treibers abgeglichen. 1 steht für A, 2 für B, 3 für C usw. Wenn Sie eine Einstellung für die gesamte Gruppe anpassen möchten, wählen Sie die Gruppe auf der Fernbedienung aus und stellen Sie die gewünschte Lichtmenge oder Farbtemperatur ein.

## Farbtemperatur anpassen

Ändern Sie die Farbtemperatur von einem Minimum (2300K) zu einem Maximum (4000K) oder tun Sie dies schrittweise.

## Helligkeit anpassen

Stellen Sie die Helligkeit vom Minimum zum Maximum ein oder tun Sie dies schrittweise.

## Voreingestellte Farbtemperaturen

Unter dieser Taste sind feste Farbtemperaturen von 2300K, 2700K, 3000K und 4000K programmiert.

## Nachtmodus

Mit dieser Taste schalten Sie auf 2300K und der minimalen Helligkeit.

## Persönliche Einstellungen

Legen Sie unter dieser Schaltfläche Ihre eigenen Einstellungen fest. Stellen Sie die Leuchte auf die gewünschte Farbtemperatur und Helligkeit ein. Halten Sie dann diese Taste für ein paar Sekunden gedrückt. Die Einstellung wird gespeichert.